

HiMOTO ovladač pro simulátory RC aut

Doporučené systémové požadavky:

- Windows XP, Windows 7
- procesor 2 GHz nebo lepší
- 1 GB RAM
- grafická karta s T&L hardwarem, např. GeForce FX5600, Radeon 9800 nebo podobná
- monitor s rozlišením 1280x1024
- USB port
- internetové připojení

CD-ROM s demo programem

S ovladačem je dodáván CD-ROM disk obsahující volně šířenou demo verzi simulátoru RC aut VRC. Demoverze obsahuje dvě závodní trati a umožňuje omezené nastavování parametrů vašeho auta. Plnou verzi s množstvím závodních tratí dovolující on-line závodění po internetu můžete získat po uhrazení příslušného poplatku na www.virtualrc.com



Upozornění:

1. Dodávané CD je zdarma a nesmí být dále prodáváno nebo veřejně komerčně využíváno.
2. Vlastníkem autorských práv není výrobce RC ovladače a software není předmětem prodeje.
3. Jakýmkoliv možným pochybnostem ohledně legálnosti užívání tohoto produktu zabráníte, pokud si software přímo stáhnete prostřednictvím e-shopu autora simulátoru VRC (www.virtualrc.com).

POPIS FUNKCE RC OVLADAČE

Ovladač plynu

- Plyn je ovládán "spouští"; stiskem spouští plyn přidáváte, povolováním ubíráte.
- Odtlačováním spouští za neutrální (klidovou) polohu model brzdí.
- Polohu neutrálu je možné měnit pomocí posuvného knoflíku vpravo nad ovladačem plynu.

Ovladač řízení - volant

- Otáčením volantu vlevo nebo vpravo řídíte směr jízdy virtuálního modelu.

PŘIPOJENÍ OVLADAČE K POČÍTAČI

Připojení ovladače probíhá zcela systémem "Plug and Play". Ovladač připojte prostřednictvím USB kabelu do volného USB portu a vyčkejte, až jej počítač rozpozná jako zařízení standardu HID. Funkci ovladače si můžete ověřit v Ovládacích panely/Herní zařízení.

INSTALACE SOFTWARE

1. CD-ROM vložte do mechaniky vašeho počítače a spusťte instalační soubor VRC_Demo_v323_English.msi nacházející se na disku. Dále následujte pokyny instalačního programu.
2. Po ukončení instalace se na monitoru PC objeví ikona "VRC Demo", která signalizuje, že instalace úspěšně proběhla. Dvakrát na ni klikněte pro spuštění hry.
3. Otevřte "Offline practice" (Trénink off-line) a proveďte volby dle vašeho uvážení.
4. Nastavení parametrů auta můžete provádět v "EDIT SETUP".

5. V menu "EDIT SETUP" můžete nastavovat tlumiče, nápravy, převodové ústrojí, karoserii, pneumatiky, motor, řízení atd..

6. Kliknutím na "SAVE SETUP" vaše nastavení uložíte. Uložené nastavení můžete otevřít kliknutím na "LOAD SETUP".

8. K dispozici jsou dvě trati.

9. Můžete nastavit počet a zkušenost vašich soupeřů atd..

10. Váš vůz je na trati a připraven k závodě (k dispozici jsou funkce Zoom a View s mnoha úhly pohledu).

11. Stiskem mezerníku vrátíte auto na trať, pokud ji nedobrovolně opustí nebo se převrátí na střechu.

12. Simulaci ukončíte stiskem klávesy "Esc" a vrátíte se do hlavního menu. Poté hru můžete ukončit zavřením jejího okna.

Po ukončení hry RC ovladač odpojte od počítače. Neponechávejte jej připojený, pokud jej nepoužíváte.



PELIKAN DANIEL
Doubravice 110
533 53 Pardubice
CZECH REPUBLIC

